

Recommandations

Vous venez d'acquérir une montre **Humbert ⌚ Droz HD REA-Chrono**, chronographe avec un mouvement Suisse Ronda 5040.B.

Ce mode d'emploi est à lire impérativement avant utilisation

La garantie ne pourra pas s'appliquer si vous ne respectez pas le mode d'emploi.

Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour prévenir toute corrosion due à la transpiration.

Humbert ⌚ Droz

Notre atelier :
SARL REPARALUX

8 rue Joseph Jacquard - Bat C - Parc Alpia - BP 1453 - 25007 Besançon Cedex

TVA : FR 68 562 821 017 - SIRET N° 562 821 017 00026

Tél. : **03 81 50 23 87** - j.humbert-droz@reparalux.com



Mode
D'EMPLOI

HD REA-Chrono

Humbert ⌚ Droz

La marque aux 4 Générations

www.humbert-droz.fr



Réglage de l'heure, des minutes et de la date

Pour le réglage de l'heure et des minutes

- Tirer la couronne en position ② : faire tourner la couronne du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure et les minutes.
- Repousser la couronne dans sa position normale ① et visser la.

Pour le réglage de la date rapide

- Tirer la couronne en position ①.
- Faire tourner la couronne du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date souhaitée.
- Repousser la couronne dans sa position normale ① et visser la.

Pour initialiser les aiguilles du chronographe

- Arrêter le chrono.
- Tirer la couronne en position ②.
- Appuyer simultanément sur les 2 poussoirs (2h et 4h), la grande aiguille au centre va faire un tour complet du cadran.
- Sélectionner les aiguilles avec le poussoir 4h et initialiser l'aiguille avec le poussoir 2h.
- Une fois l'initialisation faite, repousser la couronne dans sa position normale ① et visser la.