

## Recommandations

Vous venez d'acquérir une montre *Humbert ☺ Droz* **HD Cœur Ouvert**, chronographe avec un mouvement Suisse **ETA 2824** ajouré en France à Besançon

---

**Ce mode d'emploi est à lire impérativement avant utilisation**

---

**La garantie ne pourra pas s'appliquer si vous ne respectez pas le mode d'emploi.**

Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour prévenir toute corrosion due à la transpiration.

*Humbert ☺ Droz*

---

Notre atelier :  
**SARL REPARALUX**

8 rue Joseph Jacquard - Bat C - Parc Alpia - BP 1453 - 25007 Besançon Cedex

TVA : FR 68 562 821 017 - SIRET N° 562 821 017 00026

Tél. : **03 81 50 23 87** - [j.humbert-droz@reparalux.com](mailto:j.humbert-droz@reparalux.com)



Mode  
**D'EMPLOI**

**HD1**  
**Cœur ouvert**

*Humbert ☺ Droz*

La marque aux 4 Générations

[www.humbert-droz.fr](http://www.humbert-droz.fr)



## Réglage de l'heure, des minutes

### Pour le réglage de l'heure et des minutes

- Tirer la couronne en position ② : faire tourner la couronne du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure et les minutes.
- Repousser la couronne dans sa position normale ① et visser la.

**Vous pouvez remonter votre montre uniquement quand celle-ci est arrêtée ou n'a pas été portée pendant 42 heures. Le reste du temps elle se remonte automatiquement quand vous la portez à votre poignet.**

- Dévisser la couronne en position neutre
- Tourner la couronne du haut vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre une dizaine de fois pour la relancer.
- Repousser la couronne dans sa position normale et visser la correctement pour maintenir une bonne étanchéité.