

Recommandations

Vous venez d'acquérir une montre **Humbert ⌚ Droz HD Cœur Ouvert**, chronographe avec un mouvement Suisse **La Joux-Perret G1A0**

Ce mode d'emploi est à lire impérativement avant utilisation

La garantie ne pourra pas s'appliquer si vous ne respectez pas le mode d'emploi.

Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour prévenir toute corrosion due à la transpiration.

Humbert ⌚ Droz

Notre atelier :
SARL REPARALUX

8 rue Joseph Jacquard - Bat C - Parc Alpia - BP 1453 - 25007 Besançon Cedex

TVA : FR 68 562 821 017 - SIRET N° 562 821 017 00026

Tél. : **03 81 50 23 87** - j.humbert-droz@reparalux.com

Mode
D'EMPLOI

HD10
Cœur ouvert

Humbert ⌚ Droz

La marque aux 4 Générations

www.humbert-droz.fr



Réglage de l'heure et des minutes

- Dévisser la couronne en position neutre
- Tirer la couronne : faire tourner la couronne du haut vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure et les minutes.
- Repousser la couronne dans sa position normale et visser la correctement pour maintenir une bonne étanchéité.

Vous pouvez remonter votre montre uniquement quand celle-ci est arrêtée ou n'a pas été portée pendant 68 heures. Le reste du temps elle se remonte automatiquement quand vous la portez à votre poignet.

- Dévisser la couronne en position neutre
- Tourner la couronne du haut vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre une dizaine de fois pour la relancer.
- Repousser la couronne dans sa position normale et visser la correctement pour maintenir une bonne étanchéité.