

Recommandations

Vous venez d'acquérir une montre **Humbert ☺ Droz HD11 à Date**, chronographe avec un mouvement Suisse La Joux-Perret G100

Ce mode d'emploi est à lire impérativement avant utilisation

La garantie ne pourra pas s'appliquer si vous ne respectez pas le mode d'emploi.

Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour prévenir toute corrosion due à la transpiration.

Humbert ☺ Droz

Notre atelier :
SARL REPARALUX

8 rue Joseph Jacquard - Bat C - Parc Alpia - BP 1453 - 25007 Besançon Cedex

TVA : FR 68 562 821 017 - SIRET N° 562 821 017 00026

Tél. : **03 81 50 23 87** - j.humbert-droz@reparalux.com


Mode
D'EMPLOI

HD11
Date

Humbert ☺ Droz

La marque aux 4 Générations

www.humbert-droz.fr



- I. **Position de marche et remontage manuel**
- II. **Réglage de la date**
- III. **Mise à l'heure**

- 1. Aiguille des heures
- 2. Aiguille des minutes
- 3. Aiguille des secondes
- 4. Quantième

Réglage de l'heure, des minutes et de la date

Pour le réglage de l'heure et des minutes

- Dévisser la couronne en position neutre
- Tirer la couronne : faire tourner la couronne du haut vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure et les minutes.
- Repousser la couronne dans sa position normale et visser la correctement pour maintenir une bonne étanchéité.

Pour le réglage de la date rapide

- Dévisser et tirer la couronne en position neutre.
- Faire tourner la couronne du haut vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date souhaitée.
- Repousser la couronne dans sa position normale et visser la.

Vous pouvez remonter votre montre uniquement quand celle-ci est arrêtée ou n'a pas été portée pendant 68 heures. Le reste du temps elle se remonte automatiquement quand vous la portez à votre poignet.