

Mode
D'EMPLOI

HD7
Pulsomètre

Humbert* ☹ *Droz
La marque aux 4 générations


www.humbert-droz.fr

Présentation et remontage manuel

Pour mettre en marche votre montre, si celle-ci est complètement arrêtée, dévisser la couronne en position neutre⓪, puis tourner du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre, de 10 à 20 fois.

Attention : ne pas forcer le remontage au delà de ce seuil, ceci pourrait endommager le mouvement...

Une fois entièrement remontée, votre montre accumule une réserve d'énergie suffisante pour fonctionner pendant environ 42 heures.



Le pulsomètre est un instrument permettant de déterminer facilement la fréquence cardiaque d'un patient.

Sur la montre, le pulsomètre est une échelle graduée, étalonnée pour 30 pulsations.

L'utilisateur déclenche le chronographe au moment où il commence à compter ces 30 pulsations et l'arrête à la dernière : l'échelle indique alors, directement en regard de la trotteuse du chronographe, la fréquence cardiaque par minute.


Réglage de l'heure, des minutes et de la date

Pour le réglage de l'heure et des minutes :

- Dévisser la couronne en position neutre .
- Tirer la couronne en position 1 : faire tourner la couronne du bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure et les minutes.
- Repousser la couronne dans sa position normale et visser la correctement pour maintenir une bonne étanchéité.

Pour le réglage de la date rapide :

- À l'aide de la partie pointue de l'outil fourni dans l'écrin, actionner le bouton poussoir situé sur le côté du boîtier à 11 heures.
- **Attention, cette opération ne doit impérativement pas être réalisée entre 22 heures et 3 heures du matin.**



Recommandations

Vous venez d'acquérir une montre *Humbert & Droz* HD7, automatique chronographe avec un mouvement Suisse ETA 7753, finition TOP.

Cette montre équipée d'un mouvement automatique se remonte elle-même par le mouvement naturel de votre poignet. Pour un remontage optimal, portez votre montre HD7 quotidiennement.

Ce mode d'emploi est à lire impérativement avant utilisation

La garantie ne pourra pas s'appliquer si vous ne respectez pas le mode d'emploi.

Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour prévenir toute corrosion due à la transpiration.

Humbert & Droz

Notre atelier

SARL REPARALUX

8 rue Joseph Jacquard - Bat C - Parc Alpia - BP 1453 - 25007 Besançon Cedex

TVA : FR 68 562 821 017 - SIRET N°562 821 017 00034

Tel : **03 81 50 23 87** - Fax : 03 81 50 07 65